

BARIERA UMIDITATE PURB-60PL

Date tehnice:

Baza:	Poliuretan
Consistenta:	Lichid
Sistem uscare:	Reactie chimica
Greutate specifica:	0.98 g/cm ³
Continut substanta solida:	cca. 60%
Temperatura de aplicare:	De la 15°C la +25°C
Umiditate substrat (CM):	Bariera de umiditate: Beton: 4% Primer: Beton: 2% Gips: 0.5%
Umiditate atmosferica:	Max. 65%
Consum:	Primer: 100 – 200 g/m ² Bariera (2 straturi): 200-400 g/m ²

Bariera PU de umiditate pana la 4%CM si primer de ranforsare pentru sape din beton, ciment si gips. Protejeaza impotriva penetrarii umiditatii capilare, intareste si solidifica sapele, indeparteaza urmele de praf si imbunatateste aderența adezivilor poliuretanic pentru parchet. Poate fi folosita si la pardoseli incalzite. Produs pentru uz profesional.

Aplicatii:

- Protectia sabelor din beton sau ciment impotriva umiditatii capilare inaintea aplicarii adezivului poliuretanice PU-20PL
- Ranforsarea sabelor din beton, ciment si gips.
- Mortar sintetic rapid pentru repararea micilor crapaturi si a defectelor minore la sapele din beton – dupa amestecul cu nisip de quartz.

Ambalaj:

Galeata metalica 5 kg

Termen garantie:

9 luni in ambalajul original depozitat in locuri reci si uscate la temperaturi intre +5°C and +25°C.

Substrat:

- Suprafetele trebuie sa fie uscate, curate si solide, fara crapaturi si iregularitati.
- Urmele vechi de adeziv pot influenta aderența de aceea trebuie sa fie indepartate mecanic.
- Sapele noi trebuie slefuite si aspirate.

Primer:

- Aclimatizati primerul cu temperatura camerei.
- Amestecati continutul usor si aplicati, fara diluare, cu pensula sau rola.
Nu turnati pentru evitarea aparitiei fenomenului de baltire.
- Lasati sa se usuce minim 4 ore.

Protectie impotriva umiditatii capilare:

- Aplicati in 2 straturi in „cruce” (al doilea perpendicular pe primul) la un interval de 12 ore.
- Pentru imbunatatirea aderenței adezivului de parchet imediat dupa aplicarea celui de al doilea strat (pe umed) pulverizati pe suprafata nisip de quartz.
- Dupa uscare, indepartati excesul de nisip prin aspirare (vacuum).
- Instalarea parchetului este posibila dupa uscarea completa – nu mai devreme de 24 ore.

Curatare:

- Excesul umed se poate indeparta cu acetona sau ethyl acetat, iar excesul uscat doar mecanic.
- Nu utilizati apa sau alcool pentru curatare.

Observatii:

- Inchideti recipientul bine imediat dupa utilizare – produsul reactioneaza cu umiditatea atmosferica.
- Nu utilizati atunci cand temperatura este mai mica de 15°C sau mai mare de 25°C.
- Nu utilizati atunci cand umiditatea substratului este mai mare de 4%.
- Nu utilizati atunci cand umiditatea atmosferica este mai mare de 65%.

Masuri de securitate:

Aplicati masurile uzuale de igiena muncii. Consultati eticheta pentru mai multe informatii.